CADDYONE 600

Aufbau- und Bedienungsanleitung

Achtung: befolgen Sie bitte alle Aufbauhinweise und lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Trolley in Betrieb nehmen.

Belehrung nach § 18 Batteriegesetz (BattG)
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Informationspflichten des § 18 Abs. 1 BattG auf Folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die bei uns erworbenen Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Die Rücksendung an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen. Die Rücksendung der Batterie ist zu richten an:

AHOWA GmbH, Koppelberg 8, 24159 Kiel

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (Anlage zu § 17 Abs. 1 BattG) deutlich erkennbar gekennzeichnet. In der Nähe des Mülltonnensymbols befindet sich die chemische Bezeichnung des entsprechenden Schadstoffes. „Cd“ steht für Cadmium, „Pb“ für Blei und „Hg“ für Quecksilber. Sie haben die Möglichkeit, diese Information auch nochmals in dem Begleitpapier der Warenlieferung oder der Bedienungsanleitung des Herstellers nachzulesen.

Inhaltsverzeichnis

1 Inhalt

2 Übersicht

3 Montage
Aufbau
Abbau

4 Inbetriebnahme

5 Bedienung
Stop-and-go-Funktion (Memory-Funktion)
Timer-Funktion
Test des Trolleys

6 Hinweise und Empfehlungen
Umgang mit dem Akku
Empfehlungen für effizienten und sicheren Betrieb

7 Wartung und Pflege

8 FAQ - Häufig gestellte Fragen

1 Inhalt

1. Elektro Golf Trolley (Rahmen)
2. Zwei Hinterräder
3. Akkutasche mit Akku und Anschlusskabel für das Ladegerät
4. Zusätzlicher Befestigungsgurt für den Akku
5. Akkuladegerät
6. Bedienungsanleitung
7. Zubehör: Scorecardhalter, Schirmhalter

2 Übersicht

1. Geschwindigkeitsregelung
2. Obere Golf-Bag Halterung
3. Riemen
4. Akku
5. Hinterrad
6. Radabdeckung
7. Hinterradschnellverschluss
8. Motor
9. Untere Golf-Bag-Halterung
10. Vorderrad
11. Feststellschraube oben
12. Display
13. Akkuanschluss
14. Vorderachsjustierung
15. Feststellschraube unten

3 Montage

Aufbau

1. Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und überprüfen Sie deren Vollständigkeit.

2. Legen Sie den Rahmen (ein Teil) auf einen weichen, sauberen Untergrund um den Rahmen vor Kratzern zu schützen.
3. Richten Sie den Rahmen auf, indem Sie ihn aufklappen, durch festes Zudrehen der Rahmenverriegelung sichern und die Griffstange in der gewünschten Höhe mit der Feststellschraube fixieren. Beachten Sie bitte, dass ohne das Gegengewicht von Akku und / oder Golfbag der Rahmen nach hinten kippen könnte.
4. Schieben Sie die Hinterräder auf die Achse, indem Sie den Schnellverschlussknopf außen am Rad drücken und die Achse in das Rad führen. Achten Sie bei der Befestigung der Räder bitte auf die Kennzeichnung „L“, bzw. „R“ für „Links“ und „Rechts“, die Räder unterstützen so die freie Drehbarkeit des Trolleys.

WICHTIG: *Achten Sie darauf, dass Sie den Schnellverschlussknopf außen am Rad während der gesamten Prozedur drücken und damit der Achse einschließlich der beiden Pins ermöglichen, komplett in das Rad eingeführt zu werden.*
Wenn es nicht korrekt eingeführt ist, besteht keine Verbindung zur Kupplung und das Rad wird nicht angetrieben.

Testen Sie den korrekten Sitz des Rades, indem Sie versuchen, es abzuziehen.

Abbau

Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

4 Inbetriebnahme

1. Stellen Sie den Akku auf die Akkuplattform, schließen Sie den an der Akkutasche angenähten Gurt um den vertikalen Holm des Trolleys herum und ziehen Sie ihn fest an.
2. Sichern Sie mit dem zusätzlichen Befestigungsgurt den Akku zusätzlich so, wie in der Abbildung ersichtlich.

3. Führen Sie den Akku-Stecker in den Trolley-Anschluss.

Achtung: *Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass der Geschwindigkeits-regler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist.*

4. Montieren Sie den Schirmhalter und den Scorecardhalter.

5. Nun sind Sie bereit, die Funktionen der Bedieneinheit zu lernen.
6. Prüfen Sie die Stromversorgung des Trolleys, indem Sie den roten Hauptschalter 2-3 Sekunden gedrückt halten. Die Kontroll-LED sollte nun aufleuchten und der Trolley ist einsatzbereit.

Bitte beachten: *Machen Sie sich mit den Funktionen des Griffes vertraut,* ***BEVOR*** *Sie beginnen, den Trolley einzusetzen.*

5 Bedienung

- Der rote Hauptschalter aktiviert / deaktiviert den Trolley und ist gleichzeitig der Schalter für die Stop-and-go-Funktion.
- Das LED-Lämpchen auf dem Display zeigt die Betriebsbereitschaft und den Ladezustand an.
- Mit dem Regelwiderstands-Geschwindigkeitsregler können Sie die gewünschte Geschwindigkeit stufenlos einstellen.
- Sollte beim Einschalten des Trolleys der Geschwindigkeitsregler nicht bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn geregelt sein, ist ein Anfahrschutz zur Vermeidung von Unfällen aktiv. Die Geschwindigkeitsregelung kann nun erst genutzt werden, wenn der Geschwindigkeitsregler einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn herunter geregelt wurde.

Stop-and-go-Funktion (Memory-Funktion)

Stellen Sie Ihre Wunschgeschwindigkeit ein. Zum Anhalten tippen Sie **kurz** die Stop-and-go-Taste, dadurch wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert. Wenn Sie den Weg mit dem Trolley fortsetzen möchten, drücken Sie einfach erneut **kurz** die Stop-and-go -Taste. Die vorher gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen, wenn nicht zwischenzeitlich die Stellung des Regelwiderstands-Geschwindigkeitsreglers verändert wurde.

Timer-Funktion

Der Trolley fährt 10, 20 oder 30 Meter und stoppt anschließend durch ein-zwei oder dreimaliges Drücken des Timer-Schalters. Wird der Timer-Schalter ein viertes Mal gedrückt, stoppt der Trolley den Timer-Modus und hält sofort an.

Zusätzliche Funktionen

Freilauf-Funktion
Der Trolley kann auch ohne Strom gefahren werden. Die Freilauffunktion kann stets genutzt werden, auch bei eingeschaltetem Trolley (dann allerdings ausschließlich bei Vorwärts-Fahrt).

Motorbremse
Bei eingeschaltetem Trolley verhindert ein Widerstand leichtes Wegrollen des Trolleys nach hinten.

USB-Anschluss
Über den USB-Anschluss können Sie Ihr Smartphone laden, falls dieses als Entfernungsmesser genutzt wird.

Test des Trolleys

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie den Trolley das erste Mal in großzügigem, sicheren Gelände testen, das frei von Hindernissen oder Wertgegenständen wie z.B. geparkten Kfz, fließendem Verkehr, Möbeln, Wasserflächen, steilem Gelände oder ähnlichen Gefahren ist.
2. Schalten Sie den Trolley ein, indem Sie den Hauptschalter 2-3 Sekunden gedrückt halten. Die manuelle Bedienung wird durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers an der Seite der Griffstange vorgenommen. Nach vorne Drehen bewirkt, dass der Trolley vorwärts fährt, zum Abbremsen oder stoppen drehen Sie den Regler wieder zurück.

6 Hinweise und Empfehlungen

Umgang mit dem Akku

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zum Umgang mit dem Akku

1. Laden Sie den Akku nicht in einem geschlossenen Behältnis oder auf dem Kopf stehend. Es wird empfohlen, den Akku nur in gut belüfteter Umgebung zu laden.
2. Laden Sie den Akku bitte nicht in der Nähe einer Heizung oder unter direkter Sonneneinstrahlung, bzw. einem Ort, der durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird.
3. Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus ist ein komplettes Entladen des Akkus zu vermeiden und ein Ladevorgang nach jeder Benutzung durchzuführen. Wenn der Trolley für einen längeren Zeitraum ungenutzt bleibt, ist ein monatliches Aufladen des Akkus erforderlich.

4. Der rote Akkupol steht für den Pluspol, der schwarze für den Minuspol. Im Falle eines Akkuaustausches verbinden Sie die Pole bitte korrekt. Anderenfalls könnte der Trolley irreparablen Schaden nehmen.

Bitte öffnen Sie den Akku nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
EXPLOSIONSGEFAHR!!!

5. Wenn Sie den neuen Akku bekommen, laden Sie ihn mindestens 12 Stunden um ihn zu aktivieren.
6. Bei den ersten drei Einsätzen werden Sie den Eindruck haben, dass der Trolley zum Ende der Runde ein wenig träge wirkt. Das ist normal und stellt sich ein, sobald der Akku seine volle Kraft erreicht hat. Dies ist üblicherweise nach drei Runden der Fall.
7. Lassen Sie niemals den Akku mit dem Ladegerät verbunden, wenn keine Stromzufuhr besteht (Netzversorgung ausgeschaltet oder längere Stromausfälle), er könnte irreparabel entladen werden.

Empfehlungen für effizienten und sicheren Betrieb

1. Seien Sie stets aufmerksam und handeln Sie so verantwortungsbewusst im Umgang mit dem Trolley wie Sie es auch beim Umgang mit Kraftfahrzeugen oder Maschinen sind. Es wird ausdrücklich vor dem Konsum von Alkohol oder Drogen im Zusammenhang mit der Nutzung des Trolleys gewarnt.
2. Bewegen Sie den Trolley nicht in schmalen oder gefährlichen Räumen, an Plätzen mit Wertgegenständen oder Punkten, an denen viele Menschen zusammentreffen wie Parkplätzen, nahe fließenden Verkehrs, Bereiche, in denen Taschen abgestellt werden, Driving-Ranges, Putting-Greens und Practice-Areas, Geschäften, Restaurants oder alle anderen Bereiche, in denen Menschen oder Gegenstände durch einen Bedienungsfehler betroffen sein könnten.

Achten Sie bitte stets darauf, den Trolley auszuschalten, wenn Sie ihn - unabhängig vom Anlass und davon, ob auf dem Kurs oder abseits davon - abstellen und von ihm entfernen.

3. USB-Anschluss zur Lademöglichkeit für Smartphones u.ä.
   Technische Daten: 5V / 300mA

   Es wird keine Gewährleistung für die Kompatibilität zu einzelnen Endgeräten übernommen. Bitte informieren Sie sich beim Hersteller des Gerätes über die Anschlussmöglichkeit.

7 Wartung und Pflege

Die nachfolgenden Punkte sorgen dafür, dass Sie lange zuverlässigen Nutzen aus Ihrem Trolley ziehen können:

1. Der Trolley wurde dafür entwickelt, dem Nutzer zu ermöglichen, sich auf sein Golfspiel zu konzentrieren, während der Trolley den Job des Bag-Trägers erfüllt. Damit der Trolley dabei dauerhaft eine gute Figur macht, sollte nach jeder Runde mit einem Lappen oder Papiertuch Schmutz oder Gras von Rahmen, Rädern und Gehäuse gewischt werden.
2. Benutzen Sie keinen Hochdruckreiniger, damit keine Feuchtigkeit in das elektronische System, den Motor oder die Steuerungseinheit eindringen kann.
3. Demontieren Sie alle paar Wochen die Hinterräder und entfernen Sie Ablagerungen, die dazu führen können, dass die Räder schleifen. Mit ein wenig Schmiermittel können bewegliche Teile geschmeidig gehalten werden.
4. Trennen Sie stets den Akku vom Trolley wenn Sie ihn lagern. Wenn Sie nicht planen, mindestens innerhalb eines Monats wieder zu spielen, lagern Sie den Akku an einem warmen und trockenen Ort (kein Betonboden) und laden Sie ihn monatlich auf.

8 FAQ – Häufige Fragen

Ich habe den Akkustecker in den Trolley gesteckt und den Hauptschalter 2-3 Sekunden gedrückt, aber die Akkuanzeige leuchtet nicht.
Prüfen Sie, ob alle Verbindungskabel angeschlossen sind. Wenn Sie einen Lithium-Akku benutzen, prüfen Sie die Sicherung in der Akkutasche

Der Hauptschalter ist eingeschaltet und die Ladestandanzeige leuchtet, aber der Trolley fährt nicht oder ein Motor läuft nicht.
Prüfen Sie die Anschlüsse der Motoren an die Steuerungseinheit und ob die Verbindungs-Pins sich in der richtigen Position befinden.

Der Trolley stoppt von alleine.
Prüfen Sie den Ladezustand des Akkus, die Steuerungseinheit hat eine Notstopp-Funktion wenn der Akku zu schwach wird, schaltet der Trolley ab.

Der Trolley zieht zu einer Seite.
Vergewissern Sie sich, dass die Gewichtsverteilung Ihres Golf-Bag auf dem Trolley ausgeglichen ist. Zum Einstellen der Spur können Sie außerdem den dafür vorgesehenen Spannmechanismus am Vorderrad justieren.

Der Motor läuft zwar, aber die Räder drehen sich nicht.
Tauschen Sie das rechte und das linke Hinterrad aus.

Wie lange dauert der Versand?
Direkt nach dem Geldeingang wird die Ware verschickt. Innerhalb Deutschlands dauert der Versand erfahrungsgemäß 1-2 Werktage, in die EU 3-4 Werktage.

Kann ich meinen Caddyone an eine Packstation liefern lassen?
Da unsere Pakete mit GLS verschickt werden, ist die Lieferung an eine Packstation bedauerlicherweise nicht möglich.

Wo kann ich mit den Caddyone anschauen und zur Probe fahren?
Gerne können Sie sich den Caddyone in unseren Niederlassungen in Düsseldorf, Krefeld und Kiel anschauen.

Passt mein Golfbag auf den Caddyone?
Auf den Caddyone passen alle Tourbags, Cartbags und Tragebags

Habe ich auf meinen Caddyone Garantie?
Wenn Sie sich binnen 2 Monate nach dem Kauf auf unserer Webseite registrieren, gewähren wir Ihnen für 1 Jahr Garantie. Genaueres zu unseren Garantiebedingungen lesen Sie bitte auf der Startseite unser Webseite nach.

Kann ich meinen Caddyone zurückgeben?
Bei einer Bestellung über das Internet haben Sie ein Rückgaberecht von 14 Tagen.

Wie kann ich meinen Caddyone zurückgeben?
Bitte verpacken Sie den Trolley wieder und teilen Sie uns per E-Mail oder telefonisch einen Tag mit an dem das zuständige Paketunternehmen das Paket abholen kann. Nach Überprüfung des Trolleys wird Ihnen der Kaufpreis erstattet.

Bei der Erstladung des Akkus zeigt das Ladegerät nach gerade mal einer Stunde die grüne Lampe an. Ist das ein Fehler?
Da bei uns die Akkus regelmäßig geladen werden, kann es vorkommen, dass der Akku schnell komplett aufgeladen ist.

Muss ich meinen Akku in den Wintermonaten laden?
Ja, der Akku muss alle 4 Wochen einmal komplett aufgeladen werden. Ansonsten können die Zellen zerstört werden.

Kann ich das Ladegerät am Strom angeschlossen lassen?
Da das Ladegerät ein Überladeschutz hat, muss das Ladekabel nicht vom Strom entfernt werden.

Bieten Sie im Winter eine Trolleywartung für meinen Caddyone an?
In den Wintermonaten bieten wir für eine Pauschale eine Trolleywartung an.

Gibt es für meinen Caddyone Ersatzteile?
Alle Teile, die an Ihrem Caddyone verbaut sind, bieten wir als Ersatzteile an. Bitte kontaktieren Sie uns dafür telefonisch oder per E-Mail an info@caddyone.de

Kann ich meinen Caddyone mit einem Lithium Akku nachrüsten?
Bei einem Lauf ab Januar 2014 können Sie bei den Modellen der 300er, 600er und 700er Reihe nachträglich auf einen Lithiumakku upgraden. Haben Sie Ihren Caddyone vor 2013 erworben, können Sie nur den Caddyone 700 und 750 nachrüsten.

Was bedeuten der grüne und rote Punkt auf dem Display des Caddyone 500, 600, 650, 700 und 750?
Die beiden Punkte können nicht leuchten. Sie dienen nur als Legende, dass der sich darüber befindende Blitz grün und rot leuchten kann

Mein Trolley riecht streng. Was kann das sein?
Bei manchen Trolleys kann in der ersten Zeit das Gummi der Räder etwas streng riechen. Der Geruch verfliegt jedoch nach einer kurzen Zeit

Mein Trolley fährt nicht mehr. Was kann ich tun?
Bitte überprüfen Sie, ob das Batterieanschlusskabel richtig angeschraubt ist an der Batterie. Bitte schrauben Sie auch den Trolley oben am Display und unten am Steuergerät auf und gucken Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind. Beim Caddyone 500, 600, 650, 700 und 750 müssen Sie dafür die Displayfolie von oben ca. 1cm abziehen um die Schraube lösen zu können.

Meine Trolley zieht beim Fahren ständig nach links bzw. rechts. Woran liegt das?
Die Kupplungen auf den Rädern der Modelle 200, 300, 500 und 600 haben Freilaufkupplungen, d. h. sie lassen sich nur in eine Richtung drehen. Wenn Ihr Trolley zu einer bestimmten Seite zieht, scheint eine Kupplung defekt zu sein. Dies können Sie selbst feststellen, da sich die Kupplung plötzlich in beide Richtungen drehen lässt.

Beim Laden des Akkus blinkt das Ladegerät und der Akku lässt sich nicht aufladen.
Am Ladegerät ist ein Defekt aufgetreten. Am Ladegerät ist außerdem ein leises "klacken" zu hören.

Die Räder sind locker.
Entfernen Sie die äußere Radkappe und kontrollieren Sie, ob Achse und Pin komplett in das Rad eingeführt sind und der Schnellverschluss eingerastet ist.